



AMPLIAMENTO CONFIGURAZIONE PROFI LINER STANDARD: TAPPI PER TASCHE PIANTANE

Il Profi Liner Standard con kit tasche per piantane è stato implementato di tappi per tasche piantane che si possono scegliere come optional.

I seguenti codici Secon possono essere ora selezionati in combinazione con il kit composto da „10 paia tasche piantane 81 x 81 mm laterali e 10 tasche per piantane 81 x 81 mm centrali nel pianale“ (A 033.100, N.d.T l'unico disponibile nel Secon) :

- A 033.191 Tappi per tasche piantane laterali
- A 033.192 Tappi per tasche piantane nel pianale
- A 033.193 Tappi per tasche piantane laterali e nel pianale

Dopo aver scelto la dislocazione desiderata dei tappi, la quantità degli stessi viene adeguata automaticamente in base al numero delle tasche presenti nell'area interessata: 20 laterali e 10 nel pianale.

Viene eliminato il seguente codice con definizione libera della quantità dei tappi:

- A 033.190 Tappi per tasche piantane

Sono inoltre escluse le seguenti combinazioni:

- Ulteriori tasche per piantane nella zona collo

Solo per uso interno non divulgabile a terzi,
salvo modifiche - Ottobre 2019

KRONE COMMERCIAL VEHICLE SE
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, DEUTSCHLAND
Tel.: +49 5951 209-0, Fax: +49 5951 209-98 268
info.nfz@krone.de, www.krone-trailer.com

 **KRONE**
Wir transportieren Zukunft